


Symbol	Tysk	Norsk
Stikk kontakt	dieses symbol erscheint , wenn 230volt netzspannung anliegt und das batterieladegerat arbeitet.	Dette symbolet vises når 230 volts nettspenning er tilstede og batteriladeren fungerer.
	blinkt bei anliegender netzspannung das symbol oder zeigt einen wert von uber 15 volt an, liegt eine störung vor. trennen sie den 230 volt netzanschluss und suchen sie einen fachbetrieb auf.	Hvis symbolet blinker når nettspenningen er tilstede eller viser en verdi på over 15 volt, er det en feil. Koble fra 230 volts nettforsindelse og kontakt et fagverksted.
G	ladung der batterie durch den fahrzeuggenerator.	Lader batteriet gjennom kjøretøyets generator.
Blinken symbol	Ein blinken symbol weist auf einen fehler in dem betreffenden system bin. durch drycken der taste >side 12 .abb. 6 # 5 fyr 5 sekunden kann der fehler gelöscht werden and der betrieb der gestörten funktion sollte möglich sein.	Et blinkende symbol indikerer en feil i det aktuelle systemet. ved tørt trykk på knappen >side 12 .fig. 6 # 5 i 5 sekunder kan feilen fjernes og drift av den defekte funksjonen skal være mulig.